

HANDLEIDING MONTEREN PARASOLDOEK RHINO

Afmetingen: 300cm, 350cm en 400cm rond en 300x300cm vierkant

1. Haal het oude doek van het frame door als eerste de top boven los te draaien. (A)
2. De parasol in een voet plaatsen en 1/3e uitklappen.
3. Schroef het doek los aan de uiteindes van de baleinen (B) of in het geval van pockets deze loshalen.
4. Het nieuwe doek over het frame heen leggen.
Zorg ervoor dat de juiste kant naar beneden ligt en de uiteindes met de ringetjes al op de juiste lengtes van de baleinen komen te liggen.
5. De top weer een klein gedeelte vast draaien. (A)
- 6a. In het geval van bestaande geschroefde uiteindes: schroefjes weer vast draaien. (B)
- 6b. In het geval van pockets op het oude doek:
 - Achterkant van de balein gelijk houden met stof. (B)
 - Aftekenen door het ringetje op de balein.
 - Baleinen voorboren met 2,5mm boor (NIET BREDER!).
 - Gebruik schroefjes nooit langer dan de balein dikte (meest gebruikte: 4x12 en 4x20).
 - Als eerste de schroefjes op langste baleinen vastdraaien.Gebruik eventueel een revet als de kop van het schroefje niet groot genoeg is.
7. Top weer geheel vast draaien (A). Veel plezier met je nieuwe doek!

